SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



potencjał wsp. - prow. do zacisków 3, 5 XA-x sygn. ster. w RG
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TA-1
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TA-2
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TA-3
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TA-4
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TA-5
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TA-6
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TA-7
sygn. potw. polecenia wysterow.stycznika syst. odc. dla TG-V
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika syst. odc. w TA-1
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TA-1
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika syst. odc. w TA-2
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TA-2
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika syst. odc. w TA-3
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TA-3
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika. syst. odc. w TA-4
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TA-4
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika syst. odc. w TA-5
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TA-5
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika syst. odc. w TA-6
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TA-6
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika syst. odc. w TA-7
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TA-7
sygn. potwierdzenia wysterow.stycznika syst. odc. w TG-V
sygn. potwierdzenia przyj. sygn. odciążania w TG-V



Wyjścia Q3 i Q4 pozostawić jako rezerwowe lub oprogramować wg uzgodnień z inwestorem (użytkownikiem)

KAP1, KAP2 - przekaźniki pomocnicze
Us=230VAC/5A/3P
montaż na szynę TH36



magistrala komunikacyjna
- prowadzić z TA-1

U-10. - uniwerslany moduł sterujący lub
sterownik swobodnie programowalny
. 1 - moduł wejść
. 2 - moduł wyjść
. 3 - moduł zasilacza i komunikacji

komunikacja typu: MODBUS
minimalna ilość wejść - 32
minimalna ilość wyjść - 4
Zaleca się zastosowanie urządzeń z rezerwową ilością wejśc i wyjść - wg szczegółowych ustaleń z Inwestorem

Praca modułu/sterownika w trybie "SLOW"

Montaż sterownika (modułu) na szynie TH35 lub na drzwiach rozdzielnicy. Konieczne wyposażenie w panel sterujący z wyświetlaczem.



odpływy zasilania własnego układu automatyki SZR - jeśli struktura układu tego wymaga

Moduł (sterownik) U-10 montować w polu PA.

UWAGA: Schemat ideowy rozdzielnicy rozpatrywać łacznie z rysunkiem E-W-29 pokazującym sposób ustawienia poszczególnych pól rozdzielnicy RG w pomieszczeniu.

							Rewizja	W.01	Nr rysunku	E-R-01 ark.8
ATI - Architektura Technika Inwestycje sp. zo.o. Warszawa ul. Nutki 3 (022)855 63 36; 855 63 37, ati@ati.waw.pl	Obiekt	Terminal Pasażerski General Aviation Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo	Stadium	Projekt wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień		Data	Podpis
	Inwestor	Port Lotniczy Gdynia Kodakowo sp. z o.o. Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy głównej - RG	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk	D/MAZ/4108/2004		15.06.2011	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82		15.06.2011	