


Obudowa metalowa IP55, drzwi pełne.
W pokrywach dolnej i górnej zabudować kratki wentylacyjne.
W pokrywie dolnej zabudować dławiki:
– P16, 7 szt



Obudowa metalowa IP55, drzwi pełne.
W pokrywach dolnej i górnej zabudować kratki wentylacyjne.
W pokrywie dolnej zabudować dławiki:
– P16, 3 szt