



krzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać
,
się istnienia innego podziemnego uzbrojenia terenu
na podkładzie geodezyjnym,
dostosować rury PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401
projektowane włazy należy dostosować do
welety.