



Przebudowa PC-01

Zasilanie DN150/315mm
Powrót DN150/250mm
Skala 1:500




Szczegóły montażu kabli połączeniowych




- Kable połączeniowe montowane w peszu
- Rękaw termokurczliwy do zaizolowania końcówek kabli. Miejsce połączenia kabli alarmowych z kablami połączeniowymi
- Bednarka stalowa - uzimienie - naszpawana na rurę przewodową w złączu mufowym.
- Puszka hermetyczna IP-67, wewnątrz puszka przyłączeniowa, typ puszki uzgodnić z gestorem sieci

Przebudowa PC-02

Zasilanie DN150/315mm
Powrót DN150/250mm
Skala 1:500




Szczegóły montażu kabli połączeniowych




- Kable połączeniowe montowane w peszu
- Rękaw termokurczliwy do zaizolowania końcówek kabli. Miejsce połączenia kabli alarmowych z kablami połączeniowymi
- Bednarka stalowa - uzimienie - naszpawana na rurę przewodową w złączu mufowym.
- Puszka hermetyczna IP-67, wewnątrz puszka przyłączeniowa, typ puszki uzgodnić z gestorem sieci

Przebudowa PC-03

Zasilanie DN150/315mm
Powrót DN150/250mm
Skala 1:500




Szczegóły montażu kabli połączeniowych




- Kable połączeniowe montowane w peszu
- Rękaw termokurczliwy do zaizolowania końcówek kabli. Miejsce połączenia kabli alarmowych z kablami połączeniowymi
- Bednarka stalowa - uzimienie - naszpawana na rurę przewodową w złączu mufowym.
- Puszka hermetyczna IP-67, wewnątrz puszka przyłączeniowa, typ puszki uzgodnić z gestorem sieci

Przebudowa PC-05

Zasilanie DN80/200mm
Powrót DN80/160mm
Skala 1:500





Szczegóły montażu kabli połączeniowych



- Kable połączeniowe montowane w peszu
- Rękaw termokurczliwy do zaizolowania końcówek kabli. Miejsce połączenia kabli alarmowych z kablami połączeniowymi
- Bednarka stalowa - uzimienie - naszpawana na rurę przewodową w złączu mufowym.
- Puszka hermetyczna IP-67, wewnątrz puszka przyłączeniowa, typ puszki uzgodnić z gestorem sieci

OZNACZENIA:

- Przewód miedziany ocynkowany
- Przewód miedziany
- Istn. przewody alarmowe



<p>Rozwiązanie zawiera w sobie wszystkie elementy potrzebne do wykonania projektu i montażu, w tym: materiały, narzędzia, siły robocze, transport, ubezpieczenie, itp.</p> <p>Przebudowa PC-01</p> <p>Przebudowa PC-02</p> <p>Przebudowa PC-03</p> <p>Przebudowa PC-05</p> <p>Przebudowa PC-06</p> <p>Przebudowa PC-07</p> <p>Przebudowa PC-08</p> <p>Przebudowa PC-09</p> <p>Przebudowa PC-10</p> <p>Przebudowa PC-11</p> <p>Przebudowa PC-12</p> <p>Przebudowa PC-13</p> <p>Przebudowa PC-14</p> <p>Przebudowa PC-15</p> <p>Przebudowa PC-16</p> <p>Przebudowa PC-17</p> <p>Przebudowa PC-18</p> <p>Przebudowa PC-19</p> <p>Przebudowa PC-20</p> <p>Przebudowa PC-21</p> <p>Przebudowa PC-22</p> <p>Przebudowa PC-23</p> <p>Przebudowa PC-24</p> <p>Przebudowa PC-25</p> <p>Przebudowa PC-26</p> <p>Przebudowa PC-27</p> <p>Przebudowa PC-28</p> <p>Przebudowa PC-29</p> <p>Przebudowa PC-30</p> <p>Przebudowa PC-31</p> <p>Przebudowa PC-32</p> <p>Przebudowa PC-33</p> <p>Przebudowa PC-34</p> <p>Przebudowa PC-35</p> <p>Przebudowa PC-36</p> <p>Przebudowa PC-37</p> <p>Przebudowa PC-38</p> <p>Przebudowa PC-39</p> <p>Przebudowa PC-40</p> <p>Przebudowa PC-41</p> <p>Przebudowa PC-42</p> <p>Przebudowa PC-43</p> <p>Przebudowa PC-44</p> <p>Przebudowa PC-45</p> <p>Przebudowa PC-46</p> <p>Przebudowa PC-47</p> <p>Przebudowa PC-48</p> <p>Przebudowa PC-49</p> <p>Przebudowa PC-50</p> <p>Przebudowa PC-51</p> <p>Przebudowa PC-52</p> <p>Przebudowa PC-53</p> <p>Przebudowa PC-54</p> <p>Przebudowa PC-55</p> <p>Przebudowa PC-56</p> <p>Przebudowa PC-57</p> <p>Przebudowa PC-58</p> <p>Przebudowa PC-59</p> <p>Przebudowa PC-60</p> <p>Przebudowa PC-61</p> <p>Przebudowa PC-62</p> <p>Przebudowa PC-63</p> <p>Przebudowa PC-64</p> <p>Przebudowa PC-65</p> <p>Przebudowa PC-66</p> <p>Przebudowa PC-67</p> <p>Przebudowa PC-68</p> <p>Przebudowa PC-69</p> <p>Przebudowa PC-70</p> <p>Przebudowa PC-71</p> <p>Przebudowa PC-72</p> <p>Przebudowa PC-73</p> <p>Przebudowa PC-74</p> <p>Przebudowa PC-75</p> <p>Przebudowa PC-76</p> <p>Przebudowa PC-77</p> <p>Przebudowa PC-78</p> <p>Przebudowa PC-79</p> <p>Przebudowa PC-80</p> <p>Przebudowa PC-81</p> <p>Przebudowa PC-82</p> <p>Przebudowa PC-83</p> <p>Przebudowa PC-84</p> <p>Przebudowa PC-85</p> <p>Przebudowa PC-86</p> <p>Przebudowa PC-87</p> <p>Przebudowa PC-88</p> <p>Przebudowa PC-89</p> <p>Przebudowa PC-90</p> <p>Przebudowa PC-91</p> <p>Przebudowa PC-92</p> <p>Przebudowa PC-93</p> <p>Przebudowa PC-94</p> <p>Przebudowa PC-95</p> <p>Przebudowa PC-96</p> <p>Przebudowa PC-97</p> <p>Przebudowa PC-98</p> <p>Przebudowa PC-99</p> <p>Przebudowa PC-100</p> <p>Przebudowa PC-101</p> <p>Przebudowa PC-102</p> <p>Przebudowa PC-103</p> <p>Przebudowa PC-104</p> <p>Przebudowa PC-105</p> <p>Przebudowa PC-106</p> <p>Przebudowa PC-107</p> <p>Przebudowa PC-108</p> <p>Przebudowa PC-109</p> <p>Przebudowa PC-110</p> <p>Przebudowa PC-111</p> <p>Przebudowa PC-112</p> <p>Przebudowa PC-113</p> <p>Przebudowa PC-114</p> <p>Przebudowa PC-115</p> <p>Przebudowa PC-116</p> <p>Przebudowa PC-117</p> <p>Przebudowa PC-118</p> <p>Przebudowa PC-119</p> <p>Przebudowa PC-120</p> <p>Przebudowa PC-121</p> <p>Przebudowa PC-122</p> <p>Przebudowa PC-123</p> <p>Przebudowa PC-124</p> <p>Przebudowa PC-125</p> <p>Przebudowa PC-126</p> <p>Przebudowa PC-127</p> <p>Przebudowa PC-128</p> <p>Przebudowa PC-129</p> <p>Przebudowa PC-130</p> <p>Przebudowa PC-131</p> <p>Przebudowa PC-132</p> <p>Przebudowa PC-133</p> <p>Przebudowa PC-134</p> <p>Przebudowa PC-135</p> <p>Przebudowa PC-136</p> <p>Przebudowa PC-137</p> <p>Przebudowa PC-138</p> <p>Przebudowa PC-139</p> <p>Przebudowa PC-140</p> <p>Przebudowa PC-141</p> <p>Przebudowa PC-142</p> <p>Przebudowa PC-143</p> <p>Przebudowa PC-144</p> <p>Przebudowa PC-145</p> <p>Przebudowa PC-146</p> <p>Przebudowa PC-147</p> <p>Przebudowa PC-148</p> <p>Przebudowa PC-149</p> <p>Przebudowa PC-150</p> <p>Przebudowa PC-151</p> <p>Przebudowa PC-152</p> <p>Przebudowa PC-153</p> <p>Przebudowa PC-154</p> <p>Przebudowa PC-155</p> <p>Przebudowa PC-156</p> <p>Przebudowa PC-157</p> <p>Przebudowa PC-158</p> <p>Przebudowa PC-159</p> <p>Przebudowa PC-160</p> <p>Przebudowa PC-161</p> <p>Przebudowa PC-162</p> <p>Przebudowa PC-163</p> <p>Przebudowa PC-164</p> <p>Przebudowa PC-165</p> <p>Przebudowa PC-166</p> <p>Przebudowa PC-167</p> <p>Przebudowa PC-168</p> <p>Przebudowa PC-169</p> <p>Przebudowa PC-170</p> <p>Przebudowa PC-171</p> <p>Przebudowa PC-172</p> <p>Przebudowa PC-173</p> <p>Przebudowa PC-174</p> <p>Przebudowa PC-175</p> <p>Przebudowa PC-176</p> <p>Przebudowa PC-177</p> <p>Przebudowa PC-178</p> <p>Przebudowa PC-179</p> <p>Przebudowa PC-180</p> <p>Przebudowa PC-181</p> <p>Przebudowa PC-182</p> <p>Przebudowa PC-183</p> <p>Przebudowa PC-184</p> <p>Przebudowa PC-185</p> <p>Przebudowa PC-186</p> <p>Przebudowa PC-187</p> <p>Przebudowa PC-188</p> <p>Przebudowa PC-189</p> <p>Przebudowa PC-190</p> <p>Przebudowa PC-191</p> <p>Przebudowa PC-192</p> <p>Przebudowa PC-193</p> <p>Przebudowa PC-194</p> <p>Przebudowa PC-195</p> <p>Przebudowa PC-196</p> <p>Przebudowa PC-197</p> <p>Przebudowa PC-198</p> <p>Przebudowa PC-199</p> <p>Przebudowa PC-200</p> <p>Przebudowa PC-201</p> <p>Przebudowa PC-202</p> <p>Przebudowa PC-203</p> <p>Przebudowa PC-204</p> <p>Przebudowa PC-205</p> <p>Przebudowa PC-206</p> <p>Przebudowa PC-207</p> <p>Przebudowa PC-208</p> <p>Przebudowa PC-209</p> <p>Przebudowa PC-210</p> <p>Przebudowa PC-211</p> <p>Przebudowa PC-212</p> <p>Przebudowa PC-213</p> <p>Przebudowa PC-214</p> <p>Przebudowa PC-215</p> <p>Przebudowa PC-216</p> <p>Przebudowa PC-217</p> <p>Przebudowa PC-218</p> <p>Przebudowa PC-219</p> <p>Przebudowa PC-220</p> <p>Przebudowa PC-221</p> <p>Przebudowa PC-222</p> <p>Przebudowa PC-223</p> <p>Przebudowa PC-224</p> <p>Przebudowa PC-225</p> <p>Przebudowa PC-226</p> <p>Przebudowa PC-227</p> <p>Przebudowa PC-228</p> <p>Przebudowa PC-229</p> <p>Przebudowa PC-230</p> <p>Przebudowa PC-231</p> <p>Przebudowa PC-232</p> <p>Przebudowa PC-233</p> <p>Przebudowa PC-234</p> <p>Przebudowa PC-235</p> <p>Przebudowa PC-236</p> <p>Przebudowa PC-237</p> <p>Przebudowa PC-238</p> <p>Przebudowa PC-239</p> <p>Przebudowa PC-240</p> <p>Przebudowa PC-241</p> <p>Przebudowa PC-242</p> <p>Przebudowa PC-243</p> <p>Przebudowa PC-244</p> <p>Przebudowa PC-245</p> <p>Przebudowa PC-246</p> <p>Przebudowa PC-247</p> <p>Przebudowa PC-248</p> <p>Przebudowa PC-249</p> <p>Przebudowa PC-250</p> <p>Przebudowa PC-251</p> <p>Przebudowa PC-252</p> <p>Przebudowa PC-253</p> <p>Przebudowa PC-254</p> <p>Przebudowa PC-255</p> <p>Przebudowa PC-256</p> <p>Przebudowa PC-257</p> <p>Przebudowa PC-258</p> <p>Przebudowa PC-259</p> <p>Przebudowa PC-260</p> <p>Przebudowa PC-261</p> <p>Przebudowa PC-262</p> <p>Przebudowa PC-263</p> <p>Przebudowa PC-264</p> <p>Przebudowa PC-265</p> <p>Przebudowa PC-266</p> <p>Przebudowa PC-267</p> <p>Przebudowa PC-268</p> <p>Przebudowa PC-269</p> <p>Przebudowa PC-270</p> <p>Przebudowa PC-271</p> <p>Przebudowa PC-272</p> <p>Przebudowa PC-273</p> <p>Przebudowa PC-274</p> <p>Przebudowa PC-275</p> <p>Przebudowa PC-276</p> <p>Przebudowa PC-277</p>		
<p>BPBPK s.a.</p> <p>Budowlano-Przebudowlano-</p>		